

LANGFEITE



KORISNIČKE UPUTE ZA LANGFEITE C3

UPOZORENJA I OPĆE INFORMACIJE

Ovaj priručnik je napisan kako bi vam pomogao razumjeti pravilnu uporabu i održavanje električnog romobila Langfeite C3. Važno je da razumijete svoj novi električni romobil Langfeite C3; njegove značajke i performanse, kako biste uživali maksimalno tijekom svoje prve i svake vožnje. Također, važno je da vaša prva vožnja s Langfeite C3 električnim romobilom bude na udaljenom mjestu, bez ikakvih prepreka.

- Nikada ne vozite svoj romobil u uvjetima slabe vidljivosti.
- Nemojte izvoditi vratolomije, vožnje na jednom kotaču ili skokove. Oni će povećati vaše šanse za ozljede i oštetiti vaš Langfeite C3.
- Nikada nemojte prevoziti druge osobe sa sobom.

Odgovornost za održavanje Langfeite C3 električnog romobila je vaša i pomoći će smanjiti rizike od ozljeda. Stoga, pročitajte ovaj priručnik i slijedite njegove upute, one će vam pomoći izbjeći ove rizike.

Nismo odgovorni za slučajne ili posljedične štete nastale izravno ili neizravno zbog uporabe ovog proizvoda.

ZNAČAJKE LANGFEITE C3 ELEKTRIČNOG ROMOBILA







LANGFEITE C3		
Veličina	Ukupna veličina (MM)	1260*630*1260 mm
	Veličina nakon presavijanja (MM)	1260*220*450 mm
	Veličina pakiranja (MM)	1330*305*540 mm
Težina	Maksimalno opterećenje (KG)	120kg
	Težina bez tereta (KG)	33 Kg
Namjena	Dobna skupina	Odrasli
Brzina	Maksimalna brzina (KM/H)	55 km/h
	Doseg (KM)	60 km
	Nagibna sposobnost	30 stupnjeva
	Radna temperatura	-10°C~40°C
	Temperatura skladištenja	-10°C~40°C
Baterija	Vrsta baterije	18650 litij-ionska baterija
	Nazivni napon (V)	52V
	Ulazni napon (V)	58.8V
	Kapacitet baterije (Ah)	20Ah
Motor	Vrsta motora	DC bezčetkasti motor
	Nazivna snaga motora	1000 W * 2
	Maksimalna izlazna snaga	1000 W * 2
	Nazivni napon	52V
Punjač	Nazivna snaga (W)	117W
	Ulazni napon (V)	100-230VAC
	Izlazni napon (V)	58.8V
	Nazivna struja	2A
	Vrijeme punjenja	10 sati
Ostale karakteristike	Veličina kotača	10 inča
	Materijal okvira	Aluminij legura 6061
	Vodootpornost	IPX4
	Ovjes	Prednji ovjes tipa C + stražnji ovjes
	Ubrzanje	Palcem
	Kočnice	Prednja disk kočnica + stražnja disk kočnica

C3 UPUTE ZASLONA



ON/OFF gumb



MODE gumb



Status baterije

LANGFEITE C3 - UKLJUČIVANJE RUČICE GASA

Pritisak za  uključivanje električnog romobila.

RUČICA GASA ISKLJUČENA

Pritisnite  tri sekunde za gašenje sustava.

AUTO ISKLJUČENJE

Nakon pet minuta nekorištenja bilo koje funkcije, električni romobil će se automatski isključiti.

U uvjetima uključenog napajanja, pritiskom  redom možemo pronaći **TRIP**, **ODO**, **VOL** na LCD zaslonu. **TRIP** je pojedinačna kilometraža, **ODO** je ukupna kilometraža, **VOL** je napon baterije.

Pritiskom  redom možemo promijeniti način brzine, **1** je spor način, **2** je srednji način, **3** je brzi način.

Postavke parametra za LANGFEITE C3

Istovremeno pritiskanje  i  , ući će u sučelje za postavljanje instrumenata.

Prvo možemo vidjeti P00, zatim pritiskanjem  redom možemo pronaći P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09.

Indikatori zaslona za Langfeite C3:

P00: Postavljanje promjera kotača

P01: Postavljanje podnapona

P02: Postavljanje broja parova polova

P03: Postavljanje odabira signala brzine

P04: Postavljanje odabira km / milje

P05: Postavljanje odabira početka s nenulte i nulte točke

P06: Postavljanje odabira za kružnu i nekružnu vožnju

P07: Postavljanje odabira za mekano i tvrdo pokretanje

P08: Prilagođavanje ograničenja brzine u postocima

P09: Prilagođavanje jačine EBS kočenja"